


# FG-SCAM03シリーズ

## 取扱説明書



iOSおよびAndroid対応  
遠隔操作による首振り機能  
暗視カメラ搭載  
動作検知機能  
microSD対応  
音声双方向通信による通話機能

### 1. 主な機能

弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用いただけますようお願いいたします。読み終わったあとはレシート等のご購入履歴と共に大切に保管してください。

### 2. 設定方法

#### 2-1 本製品の設置

最初にアプリケーションに登録する時は、ご自宅のWi-Fiルーターのなるべく近くに設置して付属の電源アダプタと充電ケーブルで電源を供給してください。本体の首振り動作後に接続待機状態になります。  
※ご使用するWi-Fiルーターは固定回線のルーターを推奨します。モバイルルーターでは接続できない場合があります。


#### 2-2 アプリケーション設定

(1) アプリケーションのインストール  
App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ「YCC365 Plus」を検索してスマートフォンやタブレットなどにインストールしてください。  
注意：  
インストール時に位置情報権限を許可する必要があります。GPSがオフになっている場合はオンにしてください。アプリが開けない場合は、GPSをオンにしてから一度アプリをアンインストールしてから再度インストールしてください。  
※本アプリは予告なくバージョンアップして機能・使用方法が変更される場合があります。



### (3) カメラの登録

A. スマホをご自宅のWi-Fiに接続してから、アプリ「YCC365 Plus」のホーム画面でカメラ追加(中央の+マーク)をタップして「デバイス追加」画面で「スマートカメラ」を選択します。

次に「ネットワークモードを選択」画面で「追加するコードをスキャン」を選択すると「デバイス追加」画面が表示されます。



B. カメラのリセットボタンを押して、しばらく待ってから「デバイスの電源が入ってます」をチェックしてから「次へ」をタップします。  
※製品によってリセットボタンの位置は異なります。リセットボタンの横には「RESET」もしくは「R」の表示があります。穴が開いているタイプは付属のリセットピンで穴の奥のボタンを押してください。



E. 正常に登録されるとカメラ名称を入力する画面になりますので、カメラ名を入力してください。

### (2) アカウントの登録






最初にユーザー登録を行います。(ユーザー登録は初回のみです。)  
①アプリケーションを起動します。  
※「アプリに移動 YCC365 Plus」アイコンをタップするとアプリ画面を表示します。

②「Hi よこそ」画面で「新規登録」をタップします。  
③登録するメールアドレスを入力して「次へ」をタップします。  
※登録したメールアドレスで今後ログインします。

④ご希望のパスワードを入力して「次へ」をタップします。  
※登録したパスワードは忘れないようにメモなどに記録して保管してください。  
※パスワードを忘れてしまった場合はログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をタップして指示に従ってください。

⑤表示されたグラフィック認証コードを入力して「確定」をタップします。

⑥登録されたメールに登録確認メールが届きます。メールのリンクをタップして確認作業を完了してください。正常に確認されると「アドレスが確認されました」が表示されます。  
⑦正常にログインすると下記の画面が表示されます。  
※下記の画面はホーム画面です。表示されない場合は画面下部の「ホーム」アイコンをタップしてください。



### 3. 使用方法

#### ① ホーム画面

A. カメラの追加  
B. カメラ画面  
(タップするとライブ映像に変わります。)  
C. カメラ名称  
D. アプリサービス  
本サービスにつきましては弊社保証対象外になりますので、リンク先の注意事項を十分確認いただき、契約してください。

E. リモートスイッチ  
カメラのオン・オフをします。  
F. 共有  
他のデバイスとカメラ共有の設定ができます。  
G. 通知  
通知の設定をします。

H. 設定  
各種設定を行います。  
I. ホーム画面 (左の画面を表示します。)  
J. 検知履歴  
過去の検知結果を表示します。  
クラウドストレージの契約が必要です。

K. クラウドサービス  
録画ビデオをクラウドに保存する事ができます。本サービスにつきましては弊社保証対象外になりますので、リンク先の注意事項を十分確認いただき、契約してください。

L. ユーザー情報  
※クラウドストレージの詳細についてはリンク先のクラウドサービスに問合せください。

M. トップ画面に戻ります。  
N. カメラ名称  
O. 設定  
カメラライブ映像  
画面を指でスワイプするとカメラの向きを変える事ができます。

Q. スピーカースイッチ  
カメラマイクのオン・オフをします。  
R. 静止画撮影 注①  
S. マイクスイッチ  
押し続けている間に話した音声がカメラから流れます。  
T. 動画撮影 注①  
U. タップして録画開始、再度タップすると録画停止します。拡大表示  
タップするとフル画面表示になります。

V. カメラ方向操作  
W. 撮影箇所プリセット  
カメラの撮影場所を設定・保存します。  
X. リセット  
カメラの位置を初期状態に戻します。  
Y. 通知画面表示  
Z. アラーム通知内容を表示します。  
AA. カメラ操作画面表示  
AB. カメラ再生画面表示  
メモリーカードまたはクラウドサービスに保存した動画を再生します。  
※ここで記録した静止画および動画はスマートフォン本体に記録されます。記録された映像は「ホーム画面」→「情報」→「アルバム」に一覧表示されます。

※クラウドサービスの詳細についてはクラウドサービス提供者にお問い合わせください。

### ④ クラウドサービスについて

本アプリケーションでは30日間の無料クラウドサービスを提供します。  
※FUGU INNOVATIONS JAPANではサポートできませんのでご注意ください。

### ⑤ microSDカードについて

microSDカードを本商品のmicroSDカードスロットに挿入してください。  
注意：microSDカードをスロットに挿入または取り出す時は本商品の電源をオフにしてください。

### ⑥ microSDカード録画について

「設定」→「SDカード管理」→「記録モード」を選択して録画モードを選択してください。  
・しない：録画を行いません。  
・アラーム録画：カメラが動体または音声を検知した時の映像を録画します。  
・連続録画：連続で録画をします。  
※microSDカードの容量が少なくなると古いファイルに新しいファイルを上書きします。

### 4. 故障かなと思ったら

症状	ここを確認	対処のしかた
電源が入らない	・電源ケーブルは正常に接続されていますか？ ・充電アダプタは正常にコンセントに接続されていますか？	・電源ケーブルを正常に接続してください。 ・充電アダプタを正常に接続してください。
Wi-Fiに接続できない	・接続しようとしているWi-Fiは5GHz帯で無いですか？ ・接続するルーターとの距離が離れていませんか？ ・モバイルルーターで接続しようとしていませんか？	・2.4GHz帯のWi-Fi IEEE 802.11b/g/nに接続してください。 ・接続設定はルーターの近くで行ってください。 ・固定ルーターで接続してください。
メモリーカードに記録できない	・メモリーカードのフォーマットを本製品で行いましたか？ ・128GBを超えるメモリーカードを使用していないか？ ・十分なスピードのメモリーカードを使用していますか？	・フォーマットは本製品で行って下さい。 ・8GB~128GBのメモリーカードを使用してください。 ・Class10以上のメモリーカードを使用してください。
映像が白黒になる	・周囲が暗い場所で使用していませんか？	・周囲が暗いと暗視カメラに切替わり白黒映像になります。
ログインできない	・登録メールアドレスとパスワードが間違っていないか？ ・利用規約とプライバシーポリシーを同意していますか？	・正しいメールアドレスとパスワードでログインしてください。 ・読んで同意しますにチェックを入れてログインしてください。
ログインパスワードを忘れてしまった		・ログインページの「パスワードを忘れた場合」をタップしてパスワードを再設定してください。